



LISTA DE PARTES / PARTS LIST

DIADEMA

**MODELO
MODEL**


KN6200

**MOTOR A GAS NATURAL
NATURAL GAS FUELED ENGINE**




14189-8949
Dic / Dec 2017

1. CARTER / CRANKCASE




REF. N°	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	24195-01010	BLOCK / COMP. CRANKCASE	1
2	15521-96030	TAPON CONDUCTO DE ACEITE BLOCK / PLUG	6
3	14181-94930	TUBO ASPIRACION BOMBA DE ACEITE / PIN, PIPE	1
4	04815-05110	O RING TUBO DE ASPIRACION BOMBA DE ACEITE / ORING	1
5	14181-01930	TAPA DE INSPECCION DE FRENTE DEL BLOCK / COVER	1
6	14181-01940	JUNTA DE TAPA DE INSPECCIÓN / GASKET	1
7	01123-50828	TORNILLO / BOLT	4
8	06312-10040	TAPON 1/2" / PLUG	1
9	14195-01790	ESPARRAGO PARA CANCAMO DEL MOTOR / STUD, ENGINE HOOK	1
10	14181-01740	CANCAMO / HOOK, ENGINE	1
11	14181-02310	CAMISA DE CILINDRO / LINER, CYLINDER	2
12	14181-02350	O RING PARA CAMISA DE CILINDRO / ORING	4
13	24195-03040	CABEZA DE CILINDRO / ASSY CYLINDER HEAD	1
14	14181-13581	GUIA DE VALVULA DE ESCAPE / GUIDE, VALVE	2
15	14195-13540	GUIA DE VALVULA DE ADMISIÓN / GUIDE, INLET VALVE	2
16	14195-13150	RETÉN DE GUIA DE VALVULA DE ADMISIÓN / SEAL, STEM	2
17	15261-96010	PRISIONERO ALLEM / PLUG	2
18	14911-94930	TUBO DE CONEXIÓN DE LUBRICACIÓN / PIN, PIPE	2
19	14811-00080	ORING DEL TUBO DE CONEXIÓN DE LUBRICACIÓN / ORING	2
20	14181-03410	ESPARRAGO DE LA CABEZA DE CILINDRO / STUD, CYLINDER HEAD	8
21	14181-03510	TUERCA ESPARRAGO CABEZA DE CILINDRO / NUT, CYLINDER HEAD	8
22	14181-03310	JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO / GASKET, CYLINDER HEAD	2
23	14181-03370	TAPA DE DRENAJE DE AGUA / COVER, DRAIN	2
24	14181-03380	JUNTA TAPA DE DRENAJE / GASKET	2
25	01123-50822	TORNILLO / BOLT	8
26	14195-73100	GRIFO DE DRENAJE / DRAIN	2
27	14181-02320	SEGMENTO DENTADO DE ACELERACIÓN / SPEED BAR GEAR	1
28	01123-51035	TORNILLOS PARA SEGMENTO DENTADO / BOLT	2
29	14181-75600	SKY MOTOR / CAST IRON	2
30	01123-15120	BULON DE ESQUIES / BULON	4
31	04513-20130	ARANDELA GROWER / WASHER GROWER	4
32	04120-50100	ARANDELA PLANA / WASHER PLAIN	4
33	02920-26140	TUERCAS / NUT	4

2. CUBIERTA CAJA ENGRANAJE - GEAR CASE COVER




REF. N°	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	14195-04150	TAPA CAJA DE ENGRANAJES DE DISTRIBUCION / COVER, GEAR CASE	1
2	14181-04170	JUNTA TAPA CAJA DE ENGRANAJES DE DISTRIBUCION / GASKET	1
3	01123-50825	TORNILLO / BOLT	10
4	14181-04352	CAJA PORTACOJINETE DE BANCADA / CASE, MAIN BEARING	1
5	14181-04362	JUNTA TAPA PORTACOJINETE DE BANCADA / GASKET, BEARING CASE	1
6	01133-51032	TORNILLO / BOLT	9
7	14181-04470	CONJUNTO PORTA COJINETE LATERAL IZQUIERDO / COVER, COMP1 BEARING CASE	1
8	14181-04811	PORTA COJINETE LATERLA IZQUIERDO / COVER, BEARING CASE 1	1
9	14181-23480	COJINETE DE CIGÜEÑAL / METAL	2
10	15261-96012	PRISIONERO ALLEM / PLUG	1
11	14181-23550	RETEN DE CIGÜEÑAL / SEAL, OIL	2
12	14181-04820	JUNTA PARA CAJA PORTACOJINETE / GASKET	1
13	14181-04830	JUNTA CONJ. TRAP. COJINETE DE CIGÜEÑAL / GASKET	1
14	14181-04301	CONJUNTO TAPA COJINETE DE CIGÜEÑAL / COVER COMP2, BEARING CASE	1
15	14181-04311	TAPA DE COJINETE CIGÜEÑAL / COVER, BEARING CASE 2	1
16	01123-50825	TORNILLO / BOLT	14

3. TAPA DEL BLOCK - CRANKCASE COVER




REF. Nº	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	24195-04710	TAPA DEL CARTER / COVER, CRANKCASE	1
2	24195-04720	JUNTA TAPA DEL CARTER / GASKET, CRANKCASE COVER	1
3	01513-50822	ESPARRAGO / STUD	18
4	02114-50080	TUERCA / NUT	18
5	04512-50080	ARANDELA GROWER / WASHER SPRING	18
6	14195-04502	CONJUNTO PANEL DE COMANDOS / ASSY APRON, SIDE	1
7	14195-04500	PANEL DE COMANDOS / APRON, SIDE	1
8	14195-04760	TAPA LATERAL DE PANEL DE COMANDOS / STAY, SIDE APRON	1
9	01050-50614	TORNILLOS / BOLT	8
10	04013-50060	ARANDELA PLANA / WASHER, PLAIN	8
11	04512-50060	ARANDELA GROWER / WASHER SPRING	8
12	01150-50816	TORNILLOS / BOLT	2
13	04512-50080	ARANDELA GROWER / WASHER SPRING	2
14	04013-50080	ARANDELA PLANA / WASHER, PLAIN	2
15	04013-50100	ARANDELA PLANA / WASHER, PLAIN	3
16	14181-05010	CONJUNTO COMPENSADOR PRESION DE CARTER / BREATHER	1
17	14181-05420	TAPA DEL COMPENSADOR DE PRESION / COVER, BREATHER	1
18	14181-05430	JUNTA TAPA COMPRESOR DE PRESION / GASKET, BREATHER	2
19	01123-50830	TORNILLOS / BOLT	4
20	14181-05512	VENTEO GOMA ORIENTABLE / PIPE BREATHER	1
21	36330-63680	ABRAZADERA / CLIP, PIPE	1
22	14181-05373	CHAPA DEFLECTORA / GUARD OIL	1
23	01050-50610	TORNILLO CHAPA DEFLECTORA / BOLT	5
24	04512-50060	ARANDELA GROWER / WASHER, SPRING	5

4. FILTRO DE AIRE / AIR CLEANER




REF. Nº	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	24195-11010	CONJUNTO DE FILTRO DE AIRE / ASSY CLEANER, AIR	1
2	14181-12320	BRIDA DE ESCAPE / FLANGE	2
3	14181-12230	JUNTA BRIDA DE ESCAPE / GASKET, MUFFLER	2
4	01517-51030	ESPARRAGO / STUD	8
5	02176-50100	TUERCA / NUT	8
6	14181-11650	JUNTA BRIDA DEL CARBURADOR / GASKET CARBURETOR	1
7	14196-44200	CARBURADOR 200 - ASSY CARBURETOR	1
8	14193-81030	CODO / ELBOW	2
9	14193-81010	SILENCIADOR / MUFFLER	2
10	14193-81020	ARRESTALLAMA / SPARK ARRESTER	2
11	01123-50818	TORNILLO / BOLT	6
12	04512-50080	ARANDELA GROWER / WASHER SPRING	6
13	02114-50080	TUERCA / NUT	6
14	14193-81080	SOPORTE DEL SILENCIADOR / SUPPORT	2

5. CONJUNTO FILTRO DE AIRE / AIR FILTER ASSEMBLY




REF. Nº	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	14182-11010	CONJUNTO FILTRO DE AIRE / ASSY CLEANER, AIR	1
2	14182-11020	CARCAZA / CAP CLEANER	1
3	14182-11030	FILTRO / ELEMENTE FLANGE	1
4	14182-11040	CODO SOPORTE FILTRO DE AIRE / ELBOW FLANGE	1
5	14182-11050	JUNTA / GASKET	1
6	14182-11060	TUERCA CON ARANDELA DE GOMA / NUT WITH RUBBER GASKET	1
7	14182-11070	TORNILLO CON PLANA Y GROWER / BOLT WITH PLAIN AND SPRING WASHER	1
8	14182-11080	BRIDA PARA ADMISIÓN DE CARBURADOR / FLANGE	1
9	14182-11090	RACORD / FETTING	1
10	14182-11380	TUERCA / NUT	1
11	14182 - 10380	ESPARRAGO / STUD	1
12	14182-11100	CODO SOPORTE FILTRO DE AIRE / FETTING	1

6. MECANISMO DE BALANCINES / VALVE ROCKER ARM




REF. N°	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	14195-13142	VALVULAS DE SISTEMAS DE ADMISION Y ESCAPE / VALVE	4
2	14181-13240	RESORTES DE VALVULAS 1 EXTERIOR / SPRING 1, VALVE	4
3	14181-13250	RESORTES DE VALVULAS 2 INTERIOR / SPRING 2, VALVE	4
4	14181-13330	RETENEDOR DE RESORTE / RETAINER, VALVE SPRING	4
5	14181-13360	SEGURO DE VALVULAS / COLLET, VALVE SPRING	4
6	14181-13280	SOMBRERO DE VALVULAS / CAP. VALVE	4
7	14181-14050	TORRETA DE BALANCINES / BRACKET COMP. ROCKER ARM	2
8	14181-14350	TORRETA DE BALANCINES / BRACKET ROCKER ARM	2
9	14181-14070	EJE DEL BALANCIN / SHAFT COMP. ROCKER ARM	2
10	14181-93610	TAPON EJE DE BALANCINES / SCREW, SET	2
11	14181-14420	TORNILLOS BLOQUEO EJE DE BALANCINES	2
12	14181-14380	ESPARRAGO TORRETA / STUD	4
13	02176-50120	TUERCA / NUT	4
14	04512-50120	ARANDELA GROWER / WASHER, SPRING	4
15	04612-00320	SEG. EJE DE BALANCIN / CIN CLIP, EXTERNAL	4
16	14195-14020	CONJUNTO DE BALANCIN DE ADMISIÓN / ASSY ROCKER ARM, INLET	2
17	14181-14180	BUJE DE BALANCIN / BUSH, ROCKER ARM	2
18	14181-14230	TORNILLO DE REGULACIÓN / SCREW, ADJUSTING	2
19	02171-50120	TUERCA DE AJUSTE TORNILLO DE REGULACIÓN / NUT	2
20	14195-14030	CONJUNTO DE BALANCIN DE ESCAPE / ASSY ROCKER ARM, EXHAUST	2
21	14195-13130	ASIENTOS DE VALVULAS / VALVE, SEAT	4

7. COMANDO DE VALVULAS / HEAD COVER, CAMSHAFT




REF. Nº	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNI. / UNITS
1	14195-1451-2	Cubierta, culata de cilindro / Cover, cylinder head	1
2	14181-1452-1	Empaquetadura, cubierta de la culata / Gasket, head cover	1
3	14181-9102-1	Perno / Bolt	6
4	04512-50080	Arandela de resorte / Washer, spring	6
5	14181-1511-1	Varilla, de empuje / Ror, push	2
6	14181-1555-1	Alzaválvulas / Tappet	2
7	14195-1615-1	Árbol de Levas / Camshaft	1
8	14181-1648-1	Soporte, árbol de levas / Support, camshaft	1
9	14911-2361-1	Placa, cierre / Plate, lock	1
10	01153-50814	Perno / Bolt	1
11	14181-1641-1	Buje, árbol de levas 1 / Bush, camshaft 1	1
12	14181-1642-1	Buje, árbol de levas 2 / Bush, camshaft 2	1
13	14181-1651-2	Engranaje, árbol de levas / Gear, camshaft	1
14	05712-01035	Cuña, corrediza / Key, feather	1
15	14181-9101-2	Perno / Bolt	1
16	02114-50080	Tuerca / Nut	1
17	14195-1680-1	Engranaje, cónico 48 / Gear, bevel 48	1
18	14195-9505-1	Cuña, corrediza / Key, feather	1
19	14195-1681-1	Calce / Shim	2
19	14195-1682-1	Calce / Shim	1
20	14195-1683-2	Arandela / Washer	1
21	14195-1684-1	Tuerca / Nut	1

8. PISTON CIGÜEÑAL / CRANKSHAFT PISTON




REF. Nº	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	14195-21112	PISTON / PISTON	2
2	14181-21050	SUBCONJUNTO AROS DE PISTON / ASSY RING, PISTON	2
3	14182-21310	PASADOR DEL PISTON / PISTON PIN	2
4	04611-00550	SEGURO PASADOR DE PISTON / CIR CUP, INTERNAL	4
5	14181-22010	CONJUNTO DE BIELA / ASSY CONNECTING ROD	2
6	14181-22111	BIELA / CONNECTING ROD	2
7	14181-22140	TORNILLO DE BIELA / BOLT, CONNECTING ROD	4
8	14181-21980	BUJE PASADOR DEL PISTON / BUSH, PISTON PIN	2
9	14181-22310	BUJE PARTIDO BIELA CIGÜEÑAL / METAL, CRANKPIN	2
10	24195-23110	CIGÜEÑAL / CRANKSHAFT	1
11	14181-23470	BUJE DEL CIGÜEÑAL / METAL, MAIN	2
12	14181-23530	METAL DE EMPUJE / METAL, THRUST	2
13	14181-23250	COLLAR DEL CIGÜEÑAL 1 / COLLAR, CRANKSHAFT 1	1
14	14181-23260	COLLAR DEL CIGÜEÑAL 2 / COLLAR, CRANKSHAFT 2	1
15	14181-23270	ORING PARA COLLAR DEL CIGÜEÑAL / ORING	2
16	14181-23292	ARANDELA, ELASTICA DE APRIETE / WASHER, LOCK	4
17	14181-24110	ENGRANAJE DEL CIGÜEÑAL / GEAR, CRANKSHAFT	1
18	05712-01020	CHAVETA RECTANGULAR ENGRANAJE DE CIGÜEÑAL / KEY FEATHER	1
19	14181-26110	CONTRAPESOS / WEIGHT, COUNTER	4
20	14181-26150	TORNILLOS CONTRAPESO DE CIGÜEÑAL / BOLT, COUNTER WEIGHT	8
21	14181-94510	PASADOR GUIA DE CONTRAPESO / PIN, STRAIGHT	4
22	24195-22300	BANCADA INTERMEDIA / MIDDLE BUSH	1
23	24195-22310	TORNILLOS DE LA BANCADA INTERMEDIA / BOLT	4
24	24181-22310	METAL PARTIDO CIGÜEÑAL / METAL, CRANKPIN	1

9. VOLANTE DE TRANSMISION - FLYWHEEL




REF. Nº	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	14196-25050	CONJUNTO VOLANTE DEL MOTOR / COMP. FLYWHEEL 1	1
2	14181-95010	CHAVETA RECTANGULAR DE VOLANTE / KEY, FATHER	1
3	14181-23360	TUERCA EXTERIOR DEL CIGÜEÑAL / NUT, FLYWHEEL 2	1
4	14195-25120	CONJUNTO VOLANTE INTERIOR / COMP. FLYWHEEL 2	1
5	14182-63820	CORONA DE ARRANQUE / GEAR, RING	1
6	14195-95010	CHAVETA RECTANGULAR DE VOLANTE / KEY, FATHER	1
7	14195-23350	TUERCA INTERIOR DE CIGÜEÑAL / NUT, FLYWHEEL 1	1
8	14195-23370	ARANDELA DEL VOLANTE / WASHER FLYWHEEL	1
9	14195-25310	CARCAZA INTERIOR / COVER FLYWHEEL A	1
10	01133-51235	TORNILLO / BOLT	11
11	05012-01322	PASADOR DE TAPA INFERIOR DE VOLANTE / PIN, STRAIGHT	2
12	24195-25330	CUBIERTA VOLANTE MOTOR LADO EXTERIOR / COVER, FLYWHEEL B	1
13	01133-54040	TORNILLO / BOLT	7
14	01517-51030	ESPARRAGO / STUD	2
15	04512-50100	ARANDELA GROWER / WASHER, SPRING	2
16	02176-50100	TUERCA / NUT	2
17	24195-25700	ADAPTADOR DE EMBRAGUE / ADAPTER, CLUTCH	1
18	01133-51035	TORNILLO / BOLT	8
19	14183-61110	MANIJA DE ARRANQUE / HANDLE, START	1

10. BOMBA DE ACEITE - OIL PUMP




REF. Nº	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	24181-32110	FILTRO DE ACEITE / FILTER OIL	1
2	04815-50300	O RING / O RING	1
3	14941-33140	TAPON DEL FILTRO DE ACEITE / PLUG OIL FILTER	2
4	04815-00380	O RING / O RING	2
5	24181-35200	CONJUNTO DE BOMBA DE ACEITE / ASSY ROTOR OIL PUMP	1
6	14181-35100	CONJUNTO CUERPO DE BOMBA DE ACEITE / ASSY BODY OIL PUMP	1
7	15521-96032	TAPON / PLUG	1
8	05012-00408	ESPIÑA ELASTICA / PIN STRAIGHT	2
9	14181-35132	TAPA DE BOMBA DE ACEITE / COVER OIL PUMP	1
10	14181-35150	JUNTA DE BOMBA DE ACEITE / GASKET OIL PUMP	1
11	14181-35450	O RING / O RING	1
12	14181-35460	O RING / O RING	1
13	01173-51080	TORNILLO / BOLT	4
14	04512-50100	ARANDELA GROWER / WASHER SPRING	1
15	14181-36410	VARILLA MEDIDOR DE ACEITE / GAUGE OIL	1
16	14181-32100	CONJUNTO CARGADOR DE ACEITE / ASSY CHARGER	1
17	14195-99822	SOPORTE EN L / L BRACKET	1
18	14195-99828	FLEXIBLE / FLEXIBLE	1
19	14195-99827	VISOR DE ACEITE / OIL SIGHT	1

11. VALVULA DE PRESION DE ACEITE - OIL PRESSURE VALVE




REF. N°	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	14181-36200	CONJUNTO INDICADOR PRESION DE ACEITE / ASSY VALVE, OIL PRESSURE INDICATOR	2
2	14431-36300	SELLO DE ACEITE / SEAL, OIL	2
3	14117-36220	MARCA INDICADOR DE PRESION DE ACEITE / MARK, OIL PRESSURE INDICATOR	2
4	14181-36202	RESORTE INDICADOR DE PRESION DE ACEITE / SPRING	2
5	14181-36201	RETENEDOR / RETAINER	2
6	04714-00300	EMPAQUE / GASKET	2
7	14181-36250	TAPA / GAP	2
8	14181-36205	CONJUNTO EJE Y EMBOLO / VALVE SHAFT COMP, OIL PRESSURE	2
9	24181-33210	TUBO DE ACEITE 1 / PIPE, OIL 1	1
10	14181-95800	TORNILLO DE CONEXIÓN DE ACEITE / BOLT, EYE JOINT 1	1
11	04724-00120	EMPAQUE / GASKET	8
12	14181-33500	ABRAZADERA TUBO 1 / CLAMP, PIPE 1	1
13	01173-51018	TORNILLO / BOLT	1
14	04512-50100	ARANDELA GROWER / WASHER, SPRING	1
15	14195-95820	TORNILLO DE CONEXIÓN DE ACEITE / BOLT, EYE JOINT 2	2
16	14195-33220	TUBO DE ACEITE 2 / PIPE, OIL 2	1
17	14195-33530	ABRAZADERA TUBO 2 / CLAMP, PIPE 2	1
18	14196-36150	MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE / METER, OIL PRESSURE	1
19	14196-67820	MEDIDOR DE TEMPERATURA / METER, RPM / HOUR	1
20	14196-36160	PANEL DE PRESION DE ACEITE / PANEL OIL PRESSURE	1
21	01123-50816	TORNILLO / BOLT	1
22	04013-50080	ARANDELA PLANA / WASHER, PLAIN	1
23	24195-33230	TUBO 3 DE ACEITE / PIPE, OIL 3	1

12. CARBURADOR - CARBURETOR




REF. Nº	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNI. / UNITS
1	14196-4401-1	Carburador / Carburetor	1
2	14195-4616-1	Empaquetadura, carburador / Gasket, carburetor	1
3	01551-53025	Esparrago / Stud	2
4	04512-50100	Arandela, de resorte / Washer, spring	2
5	04013-50100	Arandela, plana / Washer, plain	2
6	02044-50300	Tuerca / Nut	2
7	14195-4515-1	Junta 1 / Joint 1	1
8	14195-4516-1	Junta 2 / Joint 2	1
9	14195-4611-2	Brida, carburador / Flange, carburetor	1
10	01517-51028	Esparrago / Stud	3
11	02176-50100	Tuerca / Nut	3
12	04512-50100	Arandela, de resorte / Washer, spring	3
13		Placa, cierre / Plate, lock	1
14		Remache / Rivet	1

13. ACELERADOR - GOVERNOR




REF. N°	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	14181-55050	CONJUNTO CONTRAPESO DEL REGULADOR / COMP, WEIGHT GOVERNOR	1
2	14181-55060	CONTRAPESO ACELERACION / WEIGHT, GOVERNOR	2
3		WEIGHT, GOVERNOR	2
4	14181-55390	COLLAR DE EMPUJE DE CONTRAPESOS / COLLAR GOV, WEIGHT	2
5	14181-55400	PASADOR SOPORTE COLARINES EMPUJE / PIN WEIGHT COLLAR	2
6	05511-50215	CHAVETA PARTIDA / PIN, SPLIT	2
7	14181-55270	SOPORTE CONTRAPESO DEL GOVERNADOR / HOLDER, GOV WEIGHT	1
8	14181-55280	EJE PIVOT DE CONTRAPESOS / PIN, GOVERNOR WEIGHT	2
9	14181-55320	ENGRANAJE DEL ACELERADOR / GEAR, GOVERNOR	1
10	05712-00510	CHAVETA RECTANGULAR / KEY, FEATHER	1
11	14181-92010	TUERCA ENGRANAJE GOVERNADOR / NUT	1
12	14181-55500	PORTABLE DE GOVERNADOR / SUPPORT, GOV. W HOLDER	1
13	14181-55380	BUJE GOVERNADOR / BUSH, GOVERNOR	1
14	15521-24360	COLLAR DISTANCIADOR / COLLAR	1
15	14195-55010	CONJUNTO DEL EJE DEL GOVERNADOR / ASSY, SHAFT GOVERNOR	1
16	14181-55310	EJE DE EMPUJE DEL GOVERNADOR / SHAFT GOVERNOR	1
17	14181-55600	RODAMIENTO DEL GOVERNADOR / BEARING GOVERNOR	1
18	14195-55422	BOTADOR EXTREMO / CAP, GOVERNOR SHAFT	1
19	14195-56040	CONJ DE LA PLANCA DEL GOVERNADOR / LEVER COMP. GOVERNOR	1
20	14195-56110	PALANCA LEVA DEL GOVERNADOR / LEVER, GOVERNOR	1
21	14181-55390	COLLAR EMPUJE DE CONTRAPESOS / COLLAR, GOV. WEIGHT	1
22	14181-55400	PASADOR SOPORTE DE COLLAR EMPUJE / PIN	1
23	05511-50215	CHAVETA PARTIDA / PIN, SPLIT	1
24	14195-56140	EJE DE LEVA DE ACELERACION / SHAFT, GOVERNOR LEVER	1
25	04613-00080	SEGUER DE EJE DE LA LEVA DE ACELERACION / CIR CLIP, EXTERNAL	1
26	14195-56410	RESORTE ACELERADOR / SPRING, GOVERNOR	1
27	07715-03205	BOLILLA DE ROTACION / BALL	1
28	01202-50616	TORNILLO DE SUJECION / BOLT	1
29	14195-56310	BUJE LEVA ACELERACION / SUPPORT, GOV, L- SHAFT	1
30	09231-01425	SELLO DE ACEITE / SEAL, OIL	1

13. TRANSMISION DEL ACELERADOR - LEVER




REF. N°	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	14195-56260	PALANCA DE ACELERACION / LEVER, GOVERNOR 2	1
2	14195-91010	TORNILLO / BOLT	1
3	14195-56440	EJE DE PALANCA DE TRANSMISION / SHAFT	1
4	14195-56450	CONJ PALANCA DE TRANSMISION / LEVER, COMP	1
5	14195-56450	PALANCA / LEVER	1
6	08511-00812	BUJE DEL EJE DE LEVA ACELERACION / BUSH	1
7	04012-50080	ARANDELA PLANA / WASHER, PLAIN	1
8	04613-50070	SEGUER EJE DE PALANCA DE TRANSMISION	1
9	14195-56350	VARILLA A DE ACELERACION / ROD A	1
10	24195-56360	VARILLA B DE ACELERACION / ROD B	1
11	04013-50060	ARANDELA PLANA / WASHER, PLAIN	8
12	05511-52515	CHAVETA PARTIDA / PIN, SPLIT	4
13	14195-56750	TAPA RETEN DE EJE DE ACELERACION / COVER	1

15. CONTROL DE VELOCIDAD - SPEED CONTROL LEVER




REF. N°	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	14181-57040	CONJ. DE LA PALANCA CONTROL DE VELOCIDAD / ASSY LEVER, ADJ.	1
2	14181-57150	PALANCA SELECTORA DE VELOCIDAD / LEVER SPEED CONTROL	1
3	14181-57180	EMPUÑADURA DE PALANCA SELECTORA / GRIP LEVER	1
4	14181-57090	CONJUNTO EJE SELECTOR DE VELOCIDAD / COMP. SHAFT SP ADJ	1
5		SELECTOR VELOCIDAD / SHAFT SPEED CONTROL	
6	05012-00310	ESPINA ELASTICA DE EJE / PIN STRAIGHT	1
7	05411-00312	ESPINA ELASTICA EMPUÑADURA DE PALANCA / PIN SPRING	1
8	14181-57510	RESORTE PALANCA SELECTORA DE VELOCIDAD / SPRING SP LEVER	1
9	14181-57170	BUJE SOPORTE PALANCA CONTROL DE VELOCIDAD / SUPPORT SP ADJ LEVER	1
10	14181-57232	EJE PIVOTE DE PALANCA SELECTORA / COMP. SHAFT SP A/ LEVAS	1
11	04811-10100	O RING EJE PIVOTE PALANCA SELECTORA / O RING	1
12	05411-00420	ESPINA ELASTICA PIVOTE PALANCA SELECTORA / PING SPRING	1
13	01152-50860	TORNILLO LIMITADOR DE VELOCIDAD / BOLT	1
14	02114-5008	TUERCA PARA TORNILLO LIMITADOR DE VELOCIDAD / NUT	1

16. CIRCUITO ELECTRICO - STARTER CIRCUIT




REF. N°	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	14182-63010	CONJUNTO MOTOR DE ARRANQUE / ASSY STARTER	1
2	01123-51040	TORNILLO / BOLT	3
3	01173 -51016	TORNILLO / BOLT	1
4	04512-50100	ARANDELA GROWER / WASHER, SPRING	1
5	33430-75540	BOTON DE ARRANQUE / ASSY BUTTON, HORN	1
6	14195-60230	RELAY / RELAY	1
7	14195-63790	MENSULA / BRACKET STARTER	1
8	01123-50818	TORNILLO / BOLT	3
9	14195-63540	TAPA ARRANCADOR / COVER, STARTER	1
10	01123-50818	TORNILLO / BOLT	3
11	04013-50080	ARANDELA PLANA / WASHER, PLAIN	3
12	14195-65050	MAZOS DE CONDUCTORES / WIRE HARNESS 1	1
13	04512-50060	ARANDELA GROWER / WASHER, SPRING	2
14	14195-67160	INTERRUPTOR / SWITCH, RELEASE	1
15	14196-64110	PLACA IMANES DE DISPARO / T RIP PLATE MAGNETS	1
16	14196-64120	PLACA IMANES DE CARGA / MAGNET PLATE LOAD	1
17	24196-65060	GRAMPA / CLAMP	1
18	24196-68090	CONJUNTO DE BOBINA / ASSY COIL	1

17. EJE DE DESCOMPRESION - DECOMPRESS SHAFT




REF. Nº	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	24181-66320	EJE DE DESCOMPRESION / SHAFT DECOMPRESS	1
2	04815-05170	O RING / O RING	1
3	14181-66350	TORNILLO DE EMPUJE / BOLT DECOMPRESS	2
4	02116-50100	TUERCA TORNILLO DE REGULACION / NUT	2
5	14181-66550	TOPE DEL EJE DE DESCOMPRESION / STOPPER DECOMPRESS SHAFT	1
6	01123-50818	TORNILLO / BOLT	1
7	14181-66630	TAPA REGULACION DE DESCOMPRESION / COVER	2
8	14181-66640	JUNTA TAPA EJE DE REGULACION / GASKET	2
9	01123-50820	TORNILLO / BOLT	4
10	14181-66310	PALANCA DE DESCOMPRESION / LEVER DECOMPRESS	1
11	14181-91310	EJE PALANCA DE DESCOMPRESION / BOLT REAMER	1
12	14181-66360	PERNO DE UBICACIÓN POSICION EN PALANCA / STOPPER	1
13	14181-66280	RESOLRTE PERNO DE POSICION / SPRING	1
14	14181-66270	VARILLA DE DESCOMPRESION / ROD DECOMPRESS	1
15	04012-50080	ARANDELA PLANAS / WASHER PLAIN	1
16	05511-50320	CHAVETA PARTIDA PARA VARILLA DESCOMP. / PIN SPLIT	2

18. CIRCUITO DE IGNICION / PICK UP COIL




REF. N°	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	14196-68190	CABLE CAPTOR / DONE WITH WIRE SENSOR	1
2	14195-646190	MENSULA / SUPPORT	1
3	01123-50828	TORNILLOS / BOLT	4
4	14196-64000	CONJUNTO DE BOBINA /	1
5	14195-646190	MENSULA / SUPPORT	1
6	01123-50816	TORNILLOS / BOLT	1
7	04512-50080	ARANDELA GROWER / WASHER SPRING	1
8	04013-50080	ARANDELA PLANA / WASHER PLAIN	2
9	14195-67710	BUJIAS / SPARK PLUG	2
10	14195-67602	CABLE BUJIA / SPARK WIRE	1

19. CONDENSADOR / CONDENSER




REF. N°	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	24195-72104	CONJUNTO DE CONDENSADOR / ASSY CONDENSER	1
2	24195-72062	CONDENSADOR / CONDENSER	1
3	24195-72014	TAPA CONDENSADOR / COVER. CONDENSER	1
4	14195-72220	ALMOHADILLAS / CUSHION CONDENSER	1
5	01023-50616	TORNILLO / BOLT	4
6	04015-50060	ARANDELA PLANA / WASHER PLAIN	4
7	14195-72510	VARILLA PARA CONDENSADOR / STUP FRONT FLANGE	4
8	01123-50830	TORNILLO / BOLT	23
9	04012-50080	ARANDELA PLANA / WASHER PLAIN	27
10	24181-71120	JUNTA DE TOLVA / GASKET HOPPER	1
11	24195-72392	BASE DEL CONDENSADOR / BASE CONDENSER	1
12	01173-51028	TORNILLO / BOLT	5
13	01133-51080	TORNILLO / BOLT	10
14	01133-51028	TORNILLO / BOLT	5
15	04724-00100	EMPAQUE / GASKET	5
16	14195-72552	CONJUNTO DE CARGA DE AGUA / ASSY PORT WATER	1
17	14195-72560	CUELLO DE TAPA CARGA DE AGUA / NECK FILLER	1
18	14195-72570	TAPA DE AGUA / ASSY CAP	1
19	14195-72580	JUNTA CUELLO TAPA CARGA DE AGUA / GASKET	1
20	01123-50816	TORNILLO / BOLT	4
21	24195-72120	BRIDA DE CONDENSADOR / GASKET CONDENSER	1
22	01513-50828	ESPARRAGO / STUD	4
23	04512-50080	ARANDELA GROWER / WASHER SPRING	4
24	04012-50080	ARANDELA PLANA / WASHER PLAIN	4
25	02114-50080	TUERCA / NUT	4

20. VENTILADOR / FAN PULLEY




REF. N°	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	24195-74090	CONJUNTO DE CONDUCCIÓN / ASSY FAN DRIVE	1
2	14195-74250	POLEA DE VENTILADOR / PULLEY FAN	1
3	14195-74180	RODAMIENTO 1 / BEARING 1	1
4	14195-74190	COLLAR DISTANCIADOR / COLLAR DISTANCE	1
5	14195-74680	RODAMIENTO / BEARING 2	1
6	14195-74140	EJE POLEA VENTILADOR / SHAFT	1
7	14195-74260	RETEN POLEA DE VENTILADOR / COLLAR RETAINER	1
8	02176-50120	TUERCA / NUT	1
9	04512-50120	ARANDELA GROWER / WASHER SPRING	1
10	04611-00470	POLEA DE VENTILADOR / CIR CLIP INTERNAL	1
11	25121-72420	VENTILADOR / FAN	1
12	01153-50860	TORNILLO / BOLT	4
13	04512-50080	ARANDELA GROWER / WASHER SPRING	4
14	06014-50160	ARANDELA PLANA / WASHER PLAIN	1
15	04512-50160	ARANDELA GROWER / WASHER SPRING	1
16	02176-50160	TUERCA / NUT	1
17	14195-74210	MENSURA SOPORTE VENTILADOR / BRACKET FAN	1
18	01133-51035	TORNILLO / BOLT	1
19	24195-74662	TAPA CORREA 1 / COVER BELT 1	1
20	01133-51018	TORNILLO / BOLT	1
21	04013-50100	ARANDELA PLANA / WASHER PLAIN	2
22	01173-51090	TORNILLO / BOLT	3
23	04512-50100	ARANDELA GROWER / WASHER SPRING	3
24	04013-50100	ARANDELA PLANA / WASHER PLAIN	3
25	14155-74670	TAPA CORREA 2 / COVER BELT 2	1
26	01123-50814	TORNILLO / BOLT	6
27	04013-50080	ARANDELA PLANA / WASHER PLAIN	6
28	01133-51010	TORNILLO / BOLT	2
29	04013-50100	ARANDELA PLANA / WASHER PLAIN	2
30	24181-74250	PROLONGADOR POLEA VENTILADOR / FAN PULLEY BRACKET	1

21. MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA / WATER LEVEL METER




REF. Nº	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	14196-83600	MEDIDOR DE AGAU / GAUGE WATER LEVEL	1
2	14195-72770	CODOD DEL TUBO DE AGUA / NIPPLE ELBOW	1
3	14195-72660	TUBO DE AGUA / PIPE WATER	1
4	14195-95860	TORNILLO DE UNION / BOLT EYE JOINT	1
5	04724-00100	EMPAQUE / GASKET	1
6	14193-81070	NIPLE TUBO DE AGUA / NIPPLE	2
7	14193-81080	UNION "I" / NIPPLE "I"	1
8	06312-70010	TAPON / PLUG	1

22. TENSOR DE CORREA / BELT TENSIONER




REF. Nº	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	14195-64350	SOPORTE ALTERNADOR / ALTERNATOR BRACKET	1
2	14195-38150	BULON / BOLT	1
3	14195-38160	ARANDELA GROWER / WASHER GROWER	1
4	14195-38170	ARANDELA PLANA / WASHER PLAIN	2
5	14195-38180	TUERCA / NUT	1
6	14195-64010	ALTERNADOR / ALTERNATOR	1
7	14195-74400	ESTIRA CORREA / STRETCH BELT	1
8	14195-38200	BULON / BULON	2
9	14195-38210	ARANDELA GROWER / WASHER GROWER	2
10	14195-38220	ARANDELA PLANA / WASHER PLAIN	2
11	01133-51020	TORNILLO / BOLT	1
12	04512-50100	ARANDELA GROWER / WASHER GROWER	1
13	04013-50100	ARANDELA PLANA / WASHER PLAIN	1
14	14195-64020	POLEA ALTERNADOR / ALTERNATOR PULLEY	1
15	14195-72530	CORREA / BELT	1
16	01123-50825	TORNILLO / BOLT	3
17	04512-50080	ARANDELA GROWER / WASHER GROWER	3
18	04013-50080	ARANDELA PLANA / WASHER PLAIN	3

24. CONJUNTO EJE DE BALANCEO




REF. N°	CÓDIGO / CODE	DESCRIPCIÓN LISTA DE PARTES / DESCRIPTION, PARTS LIST	UNID. / UNITS
1	24196-22100	Eje de Balanceo	1
2	05712-01020	Chaveta engranaje eje balanceo	1
3	24196-22140	Engranaje Eje de balanceo	1
4	24196-22130	Rodamiento eje de balanceo	2
5	24196-22110	Tapa de Bancada eje balanceo	2
6	24196-22120	Tornillos de Bancada eje balanceo	4
7	24196-22240	Tornillo union lubricación bancada	2
8	04724-00100	Arandela de cierre lubricación banc.	4
9	24196-22220	Tubo de lubricación 1	1
10	24196-22230	Tubo de lubricación 2	1
11	24196-22200	Te derivación lubric. bancadas	1

25. TOMA DE FUERZA / PTO




REF.	COD/CODE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	UNIDAD/UNIT
01	24195-81010	Conjunto embrague / Clutch assembly	1
02	24195-81110	Carcaza / Housing Number 3 SAE	1
03	14195-81420	Palanca de maniobra / Hand lever	1
04	14195-81410	Tornillo y Arandela / Adjusting yoke assy.	1
05	14195-81590	Tornillo / Round head screw	2
06	24195-81580	Tapa de inspección / Cover inspection plate	1
07	14195-82900	Manguera / Hose	1
08	14195-82910	Codo/Elbow	1
09	14195-82950	Tornillo / Screw	1
10	14195-82960	Arandela de bloqueo / Washer lock	1
11	14195-82930	Tuerca / Nut Jam	1
12	14195-81930	Alemite de engrase / Lubricating Alemite	2
13	24195-82860	Anillo partido (collarín) / Collar	1
14	24195-82880	Tornillo / Screw	2
15	24195-82850	Tuerca / Nut	2
16	24195-82870	Separador /	2
17	24195-82830	Camisa deslizable / Sliding sleeve	1
18	14195-82820	Eslabones / Lever link /	6
19	14195-81000	Perno menor /	6
20	14195-82810	Chaveta partida / Split pin	4
21	24195-82780	Anillo de regulación / Adjusting Yoke	1
22	24195-82750	Perno de posición / Lock pin	1
23	24195-82760	Resorte / Spring	1
24	24195-82790	Gatillo, leva / Finger lever	8
25	14195-82800	Chaveta partida / Split pin	4
26	24195-82010	Arandela muelle /	6
27	24195-81960	Perno mayor /	3
28	24195-81050	Plato de ajuste / Floating plate	1

25.1 TOMA DE FUERZA / PTO



REF.	COD/CODE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	UNIDAD/UNIT
29	24192-81180	Ferodo / Driving plate	2
30	24195-81060	Plato Intermedio /	1
31	24195-81040	Plato de acople / Hub & back plate	1
32	24195-81400	Arandela de seguridad / Washer lock	1
33	24195-81380	Tuerca de bloqueo, conjunto embrague / Nut hub	1
34	14195-81330	Rodamiento piloto / Bearing pilot	1
35	24195-81030	Corona para Ferodo / Driving ring	1
36	14195-82950	Tornillo / Screw	1
37	14195-82960	Arandela de bloqueo / Washer lock	1
38	24195-82970	Traba de tuerca / Retainer bearing lock	1
39	24195-81220	Tuerca de regulación / Fitting nut	1
40	24195-81340	Rodamiento cónico / Roller bearing	2
41	14195-81950	Chaveta placa sostén / Key, holder	1
42	24195-81150	Eje principal / Clutch shaft	1
43	14195-81960	Chaveta / (5/8")	1
44	14195-81970	Alemite de engrase / Lubricating Alemite	1
45	24195-81350	Eje horquilla de acople / Shaft fork	1
46	24195-81980	Chaveta 1/2 caña, eje de la horquilla / Woodruff key	2
47	24195-81060	Horquilla de acople / Yoke throwout	1
48	14195-81900	Tornillo / Hex-head screw cap	2
49	14195-81910	Arandela / Washer lock	2
50	14195-81930	Alemite de engrase / Lubricating Alemite	3
51	24199-82030	Camisa deslizable	1
52	24199-82000	Anillo de retención	1
53	24199-82010	Rodamiento	1
54	24199-82860	Collarín	1
55	24199-82020	Anillo de retención	1
56	24199-81350	Eje horquilla de acople / Shaft fork	1
57	24199-81060	Horquilla de acople / Yoke throwout	1

26. RADIADOR / RADIATOR



REF. N°	COD.	DESCRIPCION / DESCRIPTION	UNID/UNIT
010	14181-72020	CONJUNTO RADIADOR / RADIATOR SET	1
020	14181-72050	CUERPO RADIADOR / RADIATOR BODY	1
030	14191-72021	TUBO ALETADO RADIADOR / FINNED TUBE RADIATOR	1
040	14191-72072	RETEN P/ TUBO ALETADO /	1
050	14191-72042	ABRAZADERAS / CLAMPS	1
060	14191-72040	TUBO DE GOMA / RUBBER TUBE	1
070	14191-72030	TUBO DE VIDRIO / GLASS TUBE	1
080	14195-72562	CUELLO CARGA DE AGUA / WATER LOAD HOLE	1
090	14195-72565	JUNTA P/CUELLO DE CARGA DE AGUA / WATER LOAD GASKET	1
100	14191-72420	TAPA RADIADOR / RADIATOR COVER	1



Parque Industrial Tecnológico Quilmes
Camino Gral. Belgrano Km. 10,5 C.P. (1876) Bernal Oeste
Provincia Buenos Aires - República Argentina

E-mail: info@diademaengine.com

<http://www.diademaengine.com>